

## Přehled WEST Plus



Typ	6100+	8100+	4100+	6170+	8170+	4170+	6700+	8700+	4700+	6010+	8010+
<b>Formát</b>	1/16 DIN	1/8 DIN	1/4 DIN	1/16 DIN	1/8 DIN	1/4 DIN	1/16 DIN	1/8 DIN	1/4 DIN	1/16 DIN	1/8 DIN
<b>Použití</b>	<i>regulace na konstantní hodnotu</i> všeobecné použití			<i>třípolohová kroková regulace</i> řízení ventilů			<i>limitní regulace</i> bezpečnostní limitní jednotka			<i>měření</i>	
<b>Univerzální měřicí vstup</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sloty pro zásuvné moduly</b>	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A, B	1, 2, 3, A, B	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A, B	1, 2, 3, A, B	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A	1, 2, 3, A
<b>Dvou, třípolohová, regulace</b>	•	•	•								
<b>Třípolohová kroková regulace</b>				•	•	•					
<b>Limitní regulace</b>							•	•	•		
<b>PID regulace</b>	•	•	•	•	•	•					
<b>Automatická optimalizace PID</b>	Pre-Tune Self-Tune	Pre-Tune Self-Tune	Pre-Tune Self-Tune	Pre-Tune Self-Tune	Pre-Tune Self-Tune	Pre-Tune Self-Tune					
<b>Manuální regulace</b>	•	•	•	•	•	•					
<b>Alarmy</b>	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 5	max. 5
<b>Blokování alarmu</b>							•	•	•	•	•
<b>Digitální vstup</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Přenos měřené hodnoty</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Přenos žádané (limitní) hodnoty</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>Dálkové řízení žádané hodnoty</b>	○	○	○	○	○	○					
<b>Rampová funkce</b>	•	•	•	•	•	•					
<b>Kalibrace měřené hodnoty</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v 9 bodech	v 9 bodech
<b>Pomocný napájecí zdroj</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Přístupová hesla</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Uživatel, příř. obsl. režimu</b>	•	•	•	•	•	•					
<b>Konfigurační patice</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sériová kom. linka RS-485</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• standardně ○ volitelně